

## Indicazioni per la posa in opera

### 1. POSA DELLE LASTRE

Queste vengono sollevate mediante idonee attrezzature e poggiate tra le travi portanti dell'impalcato fino a completamento.

### 2. ARMATURA INTEGRATIVA

Si dispone tutta l'armatura integrativa prevista e successivamente viene posata la rete elettrosaldata.

### 3. INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONE

Prima della fase di getto si può predisporre una canalizzazione collegata sia longitudinalmente che trasversalmente tra le file di TEGOPLAST sfruttando i prefori posizionati sui fianchi e il vuoto per consentire l'eventuale passaggio di impianti elettrici, di riscaldamento, idrici e di scarico con tubi di idoneo diametro.

### 4. GETTO DEL CALCESTRUZZO DI COMPLETAMENTO