

Indicazioni per la posa in opera

1. POSA DELLE TRAVI IN FERRO AD INTERVALLO MAX DI CM 852. INSERIMENTO DEI TEGOPLAST CHIUSI TRA LE TRAVI AGGANCIANDOLI TRA LORO SEGUENDO IL VERSO DI POSA FINO AL COMPLETAMENTO DELLA FILA. GLI ADATTAMENTI ALLE MISURE INFERIORI SI POSSONO EFFETTUARE FACILMENTE CON TAGLI SIA NEL VERSO DELLA LUNGHEZZA CHE DELLA LARGHEZZA DEL TEGOPLAST FINO AL COMPLETAMENTO DELLA SUPERFICIE.
3. POSA DEI TIRANTI IN FERRO TRA LE TRAVI E DELLA RETE ELETTROSALDATA.
4. GETTO DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CON ARGILLA SPANSA PER RIEMPIMENTO A RASO TRAVE E SUCCESSIVO GETTO DI CALCESTRUZZO A MAGGIORE RESISTENZA PER LA SOLETTA SUPERIORE.
5. CHIUSURA DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO CON CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO O CON ALTRI TIPI, ANCORATA AD UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO REALIZZATA CON PROFILATI METALLICI ANCORATI AL SOLAIO, PREVIO INSERIMENTO DI PANNELLI TERMOISOLANTI, PASSAGGIO DI IMPIANTI TECNOLOGICI