

Indicazioni per la posa in opera

Per la posa in opera dei solai con travetti tralicciati (bausta) valgono le stesse indicazioni per la posa in opera dei solai con travetti prefabbricati in CAP

1. POSA DEI TRAVETTI PREFABBRICATI IN C.A.P. O TRALICCIATI (BAUSTA)

Preliminarmente i travetti vengono distanziati tra loro ponendo alle due estremità un elemento Tegoplast al fine di ottenere un corretto parallelismo tra essi.

Disposti tutti i travetti, l'operatore fermo in corrispondenza di una delle estremità inserirà via via tutti i TEGOPLAST aperti, senza forzarli, seguendo il verso indicato dalle frecce riportate su ciascun elemento incastrandoli tra loro uno di seguito all'altro facendoli slittare fino al completamento della fila.

Alle due estremità di ciascuna fila va inserito TEGOPLAST nella versione chiuso a destra o chiuso a sinistra oppure si può utilizzare il tappo da applicare su TEGOPLAST APERTO per evitare che il calcestruzzo debordi durante la fase di getto.

Durante la fase di posa è consigliabile far corrispondere trasversalmente i TEGOPLAST al fine di far coincidere il preforo inciso su ognuno di essi specularmente per poter inserire spezzoni di tubo corrugato utile al passaggio degli impianti.

Qualora fosse necessario realizzare nervature trasversali di irrigidimento e o zone ribassate, esse possono essere realizzate inserendo pezzi speciali (TEGOPLAST di minore altezza e lunghezza cm 25) e TAPPI PARZIALI per le chiusure laterali fra i TEGOPLAST di diverse altezze.

POSA ACCESSORIALI ALZO LONGITUDINALE

Il rialzo longitudinale si inserisce per livellare il TEGOPLAST quando l'appoggio avviene tra un travetto e il tavolato di una trave con dislivello di cm 1,5.

ELEMENTO DI GIUNZIONE

Quando è necessario effettuare un taglio longitudinale del TEGOPLAST per ridurre la larghezza ed adattarlo al minor interasse tra i travetti si utilizza la GIUNZIONE LONGITUDINALE che permetterà di ricomporre le due parti laterali.

3. INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONI

Tramite la predisposizione di cui TEGOPLAST è dotato sui fianchi laterali e sfruttando il vuoto al di sotto di esso è possibile installare delle canalizzazioni mediante spezzoni di tubo corrugato del diametro di 40 mm, in senso sia trasversale che longitudinale, utili al passaggio di impianti elettrici, idrici, di riscaldamento.

Tale fase prevede la disposizione dell'armatura superiore nelle nervature, a momento negativo, opportunamente dimensionata e ancorata alla trave principale.

Successivamente posare l'armatura di ripartizione costituita generalmente da una rete elettrosaldata poggiandola sui TEGOPLAST che grazie alla costola (indicata dalla freccia a lato) sporgente di cui sono dotati, la distanzia uniformemente senza l'ausilio di distanziatori, ciò garantisce un idoneo inglobamento nel calcestruzzo.

5. GETTO DEL CALCESTRUZZO DI COMPLETAMENTO

Il getto deve essere effettuato in condizioni igrotermiche appropriate. Prima del getto non è necessaria la bagnatura dei TEGOPLAST (come invece deve avvenire per i laterizi), in quanto essendo impermeabili non assorbono acqua e impasto del calcestruzzo.

Ciò consente l'ottimale idratazione, non lo indebolisce, ne migliora la lavorabilità e ne facilita il ricoprimento dei ferri dell'armatura. Durante il getto effettuare la vibrazione del calcestruzzo in modo da limitare il più possibile la formazione di vuoti.

Iniziare il getto riempiendo prima le travi, le fasce piene, i cordoli proseguendo con le nervature e la soletta superiore, evitando interruzioni di getto.

6. POSA DEI PIOLI SEGNAGETTO

Man mano che si effettua il getto di calcestruzzo, posizionare negli appositi fori i PIOLI SEGNAGETTO dell'altezza voluta, a seconda dello spessore della soletta, almeno uno ogni tre TEGOPLAST. In tal modo viene garantita la planarità del getto evitando inutili sprechi di calcestruzzo.

Possono essere predisposti prima del getto eventuali tiranti per controsoffitti distaccati dall'intradosso del solaio semplicemente forando il TEGOPLAST con un trapano.

8. DISARMO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELL'IMPALCATO

L'intradosso del solaio va chiuso dopo aver effettuato preliminarmente il passaggio degli impianti tecnologici. La chiusura può essere effettuata con qualsiasi tipo di controsoffitto.

La struttura metallica di sostegno può essere ancorata direttamente all'intradosso del solaio o sospesa con tiranti già predisposti in fase di getto o ancorati successivamente.

Sul controsoffitto vanno interposti idonei pannelli termoisolanti al fine di garantire un'efficace protezione termoacustica ed evitare il fenomeno della termoforesi o rigatura dei soffitti che frequentemente appare all'intradosso dei solai in laterocemento con intonaco.